

## Guía sencilla de planchado de escudos bordados termoadhesivos

1)



Calienta la plancha a temperatura de algodón 110º. Puedes hacerlo con cualquier plancha normal que alcance esa temperatura.

2)



Apoya la prenda sobre una mesa o tabla de planchar y coloca el parche o escudo con la parte adhesiva en contacto con la prenda.

3)



Coloca un trapo de algodón encima del parche para evitar manchar o quemar el parche.

4)



Una vez la plancha esté caliente apóyate sobre ella para hacer presión. Intenta ejercer una fuerte presión alrededor de 25 - 30 segundos.

5)



Antes de levantar el trapo plancha suavemente los bordes del parche, de ésta forma evitarás que se despegue.

6)

Deja la plancha en su base y levanta el trapo con cuidado, si ves algún borde despegado repite desde el punto 3 sobre la zona que no se ha pegado.